





# **HL 10-18**

## **Reservdelar**


## **Spare parts**

|                     |         |                                                          |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll<br><b>HL 10-18</b><br><b>Översikt/Over wiew</b> |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                            | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>00:01</b> |






|                     |         |                                                           |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll<br><b>HL 10-18</b><br><b>Liftarmar/Lift arms</b> |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                             | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>01:01</b> |





|                     |         |                                                 |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll                                        |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
|                     |         | <b>HL 10-18</b><br><b>Vikarmar/Support arms</b> |             |                                       |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                   | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>02:01</b> |





## HL 10-18

### Vikarmar/Support arms

RESERVDELS-  
KATALOG  
SPARE PARTS

|       |            |
|-------|------------|
| Datum | 2006-09-26 |
|-------|------------|

**Godkänd**

Utfärdare  
Roland Landkvist

|        |   |
|--------|---|
| Utgåva | 1 |
|--------|---|




|       |   |
|-------|---|
| Grupp | 6 |
|-------|---|

Kapitel

02:02

[illegible]


|                     |         |                                                                |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll                                                       |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
|                     |         | HL 10-18<br>Vik- och hävarmar m.S/Lift<br>and support arms m.S |             |                                       |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                                  | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>03:01</b> |








|                     |         |                                               |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll                                      |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
|                     |         | <b>HL 10-18</b><br><b>Stödben/Support leg</b> |             |                                       |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                 | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>04:01</b> |





## HL 10-18

### Stödben/Support leg

RESERVDELS-  
KATALOG  
SPARE PARTS

Datum  
2006-09-26

**Godkänd**

Utfärdare  
Roland Landkvist


|        |
|--------|
| Utgåva |
| 1      |

|       |   |
|-------|---|
| Grupp | 6 |
|-------|---|

|         |       |
|---------|-------|
| Kapitel | 04:02 |
|---------|-------|


G:\Konstr\Reservdelskataloger\HL 10-18\Sid 11. HL Stödben lista.doc

|                     |         |                                                           |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll<br><b>HL 10-18</b><br><b>Täckplåt/Side panel</b> |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                             | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>05:01</b> |






|                     |         |                                                                                |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll                                                                       |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
|                     |         | <b>HL 10-18</b><br><b>Lyftkätting och bomrör/<br/>Lifting chain, cross bar</b> |             |                                       |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                                                  | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>06:01</b> |






|                     |         |                                                         |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll<br><b>HL 10-18</b><br><b>Tippkrok/Tip hook</b> |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                           | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>07:01</b> |







|                     |         |                                                               |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll<br><b>HL 10-18</b><br><b>Manöverbox/Control unit</b> |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                                 | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>00:01</b> |





## HL 10-18

### Manöverbox/Control unit

RESERVDELS-  
KATALOG  
SPARE PARTS

|       |            |
|-------|------------|
| Datum | 2006-09-26 |
|-------|------------|

Godkänd


Utfärdare  
Roland Landkvist

Utgåva  
1

|       |   |
|-------|---|
| Grupp | 6 |
|-------|---|


|         |       |
|---------|-------|
| Kapitel | 00:02 |
|---------|-------|

[illegible]






|                                                                     |         |                               |             |                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>                                                         |         | Innehåll                      |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
| <b>HL 10-18</b><br><b>Hydraulsystem/</b><br><b>Hydraulic system</b> |         |                               |             |                                       |                         |
| Datum<br>2006-09-26                                                 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>10:01</b> |





|                     |         |                                                        |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll                                               |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
|                     |         | HL 10-18<br>Hydraulrörsystem/<br>Hydraulic tube system |             |                                       |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                          | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>11:01</b> |





|                     |         |                                                                                         |             |                                                            |                         |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll<br><b>HL 10-18</b><br><b>Hydraulrörsystem/</b><br><b>Hydraulic tube system</b> |             | <b>RESERVDELS-</b><br><b>KATALOG</b><br><b>SPARE PARTS</b> |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                                                           | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                                                 | Kapitel<br><b>11:02</b> |


| Pos<br>Pos | Ant.<br>qty | Art. Nr<br>Part nr | Benämning<br>Description                     | Anmärkning<br>Remarks |
|------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 1           | 4776               | Rör, vikarm höger/Tube, support arm right    | HL 10-12              |
| 1          | 1           | 4794               | Rör, vikarm höger/Tube, support arm right    | HL 15-18              |
| 2          | 1           | 4777               | Rör, vikarm höger/Tube, support arm right    | HL 10-12              |
| 2          | 1           | 4795               | Rör, vikarm höger/Tube, support arm right    | HL 15-18              |
| 3          | 1           | 4778               | Rör, vikarm vänster/Tube, support arm left   | HL 10-12              |
| 3          | 1           | 4796               | Rör, vikarm vänster/Tube, support arm left   | HL 15-18              |
| 4          | 1           | 4779               | Rör, vikarm vänster/Tube, support arm left   | HL 10-12              |
| 4          | 1           | 4797               | Rör, vikarm vänster/Tube, support arm left   | HL 15-18              |
| 5          | 1           | 4780               | Rör, vikarmar/Tube, support arms             | HL 10-12              |
| 5          | 1           | 4798               | Rör, vikarmar/Tube, support arms             | HL 15-18              |
| 6          | 1           | 4781               | Rör, vikarmar/Tube, support arms             | HL 10-12              |
| 6          | 1           | 4799               | Rör, vikarmar/Tube, support arms             | HL 15-18              |
| 7          | 1           | 4782               | Rör, hävarm höger/Tube, lift arm right       | HL 10-12              |
| 7          | 1           | 4800               | Rör, hävarm höger/Tube, lift arm right       | HL 15-18              |
| 8          | 1           | 4783               | Rör, hävarm höger/Tube, lift arm right       | HL 10-12              |
| 8          | 1           | 4801               | Rör, hävarm höger/Tube, lift arm right       | HL 15-18              |
| 9          | 1           | 4784               | Rör, hävarm vänster/Tube, lift arm left      | HL 10-12              |
| 9          | 1           | 4802               | Rör, hävarm vänster/Tube, lift arm left      | HL 15-18              |
| 10         | 1           | 4785               | Rör, hävarm vänster/Tube, lift arm left      | HL 10-12              |
| 10         | 1           | 4803               | Rör, hävarm vänster/Tube, lift arm left      | HL 15-18              |
| 11         | 1           | 4786               | Rör, stödben vänster /Tube, support leg lift | HL 10-12              |
| 11         | 1           | 4804               | Rör, stödben vänster /Tube, support leg lift | HL 15-18              |
| 12         | 1           | 4787               | Rör, stödben vänster /Tube, support leg lift | HL 10-12              |
| 12         | 1           | 4805               | Rör, stödben vänster /Tube, support leg lift | HL 15-18              |
| 13         | 1           | 4788               | Rör, hävarmar/Tube, support arms             | HL 10-12              |
| 13         | 1           | 4806               | Rör, hävarmar/Tube, support arms             | HL 15-18              |
| 14         | 1           | 4789               | Rör, hävarmar/Tube, support arms             | HL 10-12              |
| 14         | 1           | 4807               | Rör, hävarmar/Tube, support arms             | HL 15-18              |
| 15         | 1           | 4790               | Rör, stödben höger/Tube, support leg right   | HL 10-12              |
| 15         | 1           | 4808               | Rör, stödben höger/Tube, support leg right   | HL 15-18              |
| 16         | 1           | 4791               | Rör, utskjut/Tube, loading plan extender     | HL 10-12              |
| 16         | 1           | 4809               | Rör, utskjut/Tube, loading plan extender     | HL 15-18              |
| 17         | 1           | 4792               | Rör, stödben höger/Tube, support leg right   | HL 10-12              |
| 17         | 1           | 4810               | Rör, stödben höger/Tube, support leg right   | HL 15-18              |
| 18         | 1           | 4793               | Rör, utskjut/Tube, loading plan extender     | HL 10-12              |
| 18         | 1           | 4811               | Rör, utskjut/Tube, loading plan extender     | HL 15-18              |
| 19         | 4           | 1767               | T-koppling/T-coupling                        |                       |

|                     |         |                                                                                    |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll<br><b>HL 10-18</b><br><b>Hydraulrörssystem/<br/>Hydraulic tube system</b> |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                                                      | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>11:02</b> |

| Pos<br>Pos | Ant.<br>qty | Art. Nr<br>Part nr | Benämning<br>Description | Anmärkning<br>Remarks |
|------------|-------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 20         | 24          | 3851               | Mutter/Coupling nut      |                       |
| 21         | 24          | 1672               | Skärring/Clamp ring      | 16 mm                 |




|                     |         |                                                                                 |             |                                                            |                         |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll<br><b>HL 10-18</b><br><b>Hydraulslangar/</b><br><b>Hydraulic hoses</b> |             | <b>RESERVDELS-</b><br><b>KATALOG</b><br><b>SPARE PARTS</b> |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                                                   | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                                                 | Kapitel<br><b>12:01</b> |





|                     |         |                                                                           |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll                                                                  |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
|                     |         | <b>HL 10-18</b><br><b>Hydraulcylindrar/</b><br><b>Hydraulic cylinders</b> |             |                                       |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                                             | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>13:01</b> |





## HL 10-18

### Hydraulcylindrar/ Hydraulic cylinders

RESERVDELS-  
KATALOG  
SPARE PARTS

|       |            |
|-------|------------|
| Datum | 2006-09-26 |
|-------|------------|

**Godkänd**

Utfärdare  
Roland Landkvist

Utgåva  
1

|            |  |
|------------|--|
| Grupp<br>6 |  |
|------------|--|


|         |              |
|---------|--------------|
| Kapitel | <b>13:02</b> |
|---------|--------------|

[illegible]





|                     |         |                                                                                                    |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll<br><b>HL 10-18</b><br><b>Identifikation av cylindrar/<br/>Identification of cylinders</b> |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                                                                      | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>13:04</b> |



vid beställning av cylinder var god ange:  
when you order cylinders please attention:

- fabrikat  
model
- slaglängd och C-C mått  
stroke and C-C size
- höger eller vänster (bara vikcylinder)  
right or left (only supp. armcylinder)

# JOAB

Innehåll

## HL 10-18 Stödbenscylinder/ Support leg cylinder 100x60x750

RESERVDELS-  
KATALOG  
SPARE PARTS

Datum  
2006-09-26


Godkänd

Utfärdare  
Roland Landkvist

Utgåva  
1

Grupp  
6

Kapitel  
**13:05**





# JOAB


Innehåll

## HL 10-18 Vikscylinder/ Support arm cylinder 100x60x1100-1200

## RESERVDELS- KATALOG SPARE PARTS

Datum  
2006-09-26

Godkänd

Utfärdare  
Roland LandkvistUtgåva  
1Grupp  
6Kapitel  
**13:07**



# JOAB

Innehåll

## HL 10-18 Utskjutscylinder/ Support arm cylinder m.s 100x60x1500-1600

RESERVDELS-  
KATALOG  
SPARE PARTS

Datum  
2006-09-26


Godkänd

Utfärdare  
Roland Landkvist

Utgåva  
1


Grupp  
6

Kapitel  
**13:09**






|                     |         |                                                                                                           |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll<br><b>HL 10-12</b><br><b>Hävarmsscylander/</b><br><b>Lift arm cylinder</b><br><b>140x60x1850</b> |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                                                                             | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>13:11</b> |













|                     |         |                                                                                                        |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll<br><b>HL 15</b><br><b>Hävarmsscylander/</b><br><b>Lift arm cylinder</b><br><b>140x60x2385</b> |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                                                                          | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>13:15</b> |






|                     |         |                                                                                                           |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll<br><b>HL 15-18</b><br><b>Hävarmsscylander/</b><br><b>Lift arm cylinder</b><br><b>140x70x2385</b> |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                                                                             | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>13:17</b> |





|                     |         |                                                                                                        |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll<br><b>HL 18</b><br><b>Hävarmsscylander/</b><br><b>Lift arm cylinder</b><br><b>150x70x2385</b> |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                                                                          | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>13:19</b> |







# JOAB

Innehåll

## HL 10-18 Stödbenscylinder Br.B/ Support leg cylinder Br.B 100x60x750

RESERVDELS-  
KATALOG  
SPARE PARTS

Datum  
2006-09-26


Godkänd

Utfärdare  
Roland Landkvist

Utgåva  
1


Grupp  
6

Kapitel  
**13:21**






|                     |         |                                                                                                                       |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll<br><b>HL 10-18</b><br><b>Vikarmscylinder Br.B/</b><br><b>Support arm cylinder Br.B</b><br><b>100x60x1100</b> |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                                                                                         | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>13:23</b> |






|                     |         |                                                                                                                            |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll<br><b>HL 10-18</b><br><b>Utskjutscylinder Br.B/</b><br><b>Support arm cylinder m.S Br.B</b><br><b>100x60x1500</b> |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                                                                                              | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>13:25</b> |






|                     |         |                                                                                                                    |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll<br><b>HL 10-12</b><br><b>Hävarmscylinder Br.B/</b><br><b>Lift arm cylinder Br.B</b><br><b>140x60x1850</b> |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                                                                                      | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>13:27</b> |









|                     |         |                                                                                                       |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll                                                                                              |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
|                     |         | <b>HL 15-18</b><br><b>Hävarmscyliner Br.B/</b><br><b>Lift arm cylinder Br.B</b><br><b>140x60x2385</b> |             |                                       |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                                                                         | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>13:29</b> |





|                     |         |                                                                                                         |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll                                                                                                |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
|                     |         | <b>HL 10-18</b><br><b>Hävarmscyylinder Br.B/</b><br><b>Lift arm cylinder Br.B</b><br><b>140x70x2385</b> |             |                                       |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                                                                           | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>13:31</b> |






**HL 10-18**  
**Hävarmscylinder Br.B/**  
**Lift arm cylinder Br.B**  
**140x70x2385**

RESERVDELS-  
KATALOG  
SPARE PARTS

|         |       |
|---------|-------|
| Kapitel | 13:32 |
|---------|-------|


[illegible]

LVL lift






|                     |         |                                                      |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll                                             |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
|                     |         | <b>HL 10-18<br/>Manöverventil/<br/>Control valve</b> |             |                                       |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                        | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>14:01</b> |








|                     |         |                               |             |                                                                    |                         |                                       |  |
|---------------------|---------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll                      |             | <b>HL 10-18</b><br><b>Luftanslutning/</b><br><b>Air connection</b> |                         | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |  |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                                                         | Kapitel<br><b>15:01</b> |                                       |  |






|                     |         |                                                                              |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll                                                                     |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
|                     |         | <b>HL 10-18</b><br><b>Manöverventil Mons./</b><br><b>Control valve Mons.</b> |             |                                       |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                                                | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>16:01</b> |









|                     |         |                                                            |             |                                       |                         |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>JOAB</b>         |         | Innehåll<br><b>HL 10-18</b><br><b>Framstam/Front panel</b> |             | RESERVDELS-<br>KATALOG<br>SPARE PARTS |                         |
| Datum<br>2006-09-26 | Godkänd | Utfärdare<br>Roland Landkvist                              | Utgåva<br>1 | Grupp<br>6                            | Kapitel<br><b>18:01</b> |

